## パッケージ内容

パッケージには、次の物が梱包されています。万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にで連絡ください。な お、製品の形状はイラストと異なる場合があります。



■ ACコネクター

付属の雷源コードを接続します。

2 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ポート パソコン、ADSI /ケーブルモデムなどを接続するポート です。

ポートのリンク状態と動作状態を表示します。 点灯(緑):リンク時、点滅(緑):データ送受信時 1秒間隔で占滅(緑):ループ検知時

_	インジケー	ター				
ſ	6 ル	一プを	針つ	ランフ	3	リンク/
Ι.	LOOPERto	П	П	Ш	LINK/ACT	アクティブランプ
ı		8 7	6 5	4 3	2 1	
	POWER		••		10001100/1004	
Ι.	5 電	源ラン	ノプ(!	POW	/ER) 4	- スピードランプ

4 スピードランプ

点灯:(緑)1000M 動作時、(椅)100M 動作時 当付:10M動作時.1 秒間隔で占減(緑/橙):ループ検知時

5 雷源ランプ(POWFR) 電源の ON/OFF の状態を表示します。

点灯(緑): 電源 ON 時

6 ループ検知ランプ

ネットワークのループの有無を表示します。 1 秒間隔で点滅(赤): ループ検知時

7 ループ検知スイッチ

ループ検知機能の OFF/ON を切り替えます。 ※スイッチ切り替え後、電源の OFF/ON をしてください。

□ 電源コード(AC100V用)1本
□ ゴム足
□ マグネット(本体に装着済み)

□ 安全にお使いいただくために必ずお守りください(保証書付)...... ※保証書は、「安全にお使いいただくために必ずお守りください」に印刷されています。修理の際は、必要事項を記入のうえ切り 取って、本製品と一緒にお送りください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

## 設置

#### ■ 設置 上の注章

- ・ぐらつく台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。
- ・本製品の上に、本製品や発熱する物を載せないでください。
- ケーブル類は足などが引っかからないように配線してください。
- ・他の機器や壁などで、本製品の涌風口をふさがないでください。
- ・電源ケーブルは必ず本製品に付属の物を使用してください。他の製品の電源ケーブルは仕様が異な るため、本製品の故障や火災の原因となるおそれがあります。

## ■ 床やスチール製デスクの側面などに設置する場合

床に設置する場合は、本製品底面の四隅に、付属のゴム足を貼り付けて設置してください。スチール 製のデスクの側面など金属部分に設置する場合は、付属のゴム足を貼り付けて、本体添付のマグネッ トで設置してください。

## ■ 壁に取り付ける場合

壁への取り付けは、右図のようなネジを使います。壁にネジを固定して、本製品底面の取り付け穴を 引っ掛けてください。

※本製品を梱包している箱の側面(内側)には、壁に固定するネジの間隔の目安が印刷されています。

# 注意

・付属のマグネットにはフ ロッピーディスクや磁気 カードなどの磁気記憶媒 体を近づけないでくださ い。データが消失・破損す ることがあります。

マグネットでスチール製 デスクの側面などに設置 する場合は、付属のゴム足 を貼り付けてください。



#### ループ給知機能

本製品は、ネットワークに障害を及ぼすネットワークのループを検知し、ランプで通知する機能を搭載しています。 ■ ループとは

LAN ケーブルの両端を同じハブに接続したり、ハブをループ(円環)状に接続したりすることで、ネットワーク内をデータが循 環し続けることです。データが循環し続けると通信に暗害を及ぼし、通信ができなくなる場合があります。

#### ■ ループ検知機能の動作

ループ検知機能 OFF の場合:ネットワークのループを検知しません。

ループ検知機能 ON の場合: ネットワークのループを検知すると、1 秒間隔で本製品前面のループ検知ランプ、リンク / アクティ ブランプ、スピードランプが点滅します。 / 注意

### ■ ループ給知機能の OFF/ON の切り替え方法

- 1. 本製品前面のループ検知スイッチの OFF/ON を切り替えます。
- 2. 電源ケーブルをコンセントから抜いて、差しなおします。 ※電源の OFF/ON を行わないと設定が反映されません。

### ■ ループを検知したとき

配線がループ状にならないようにつなぎ直してください。

※ループ検知時、ループ検知スイッチを OFF にしてもループ検知ランプは点滅します。

# ネットワークに接続できないとき

次のことを確認してください。

- ・本製品に電源ケーブルが接続されているか。電源ケーブルがコンセントに接続されているか。
- ・UTPケーブルは正しく接続されているか、断線していないか。
- リンク/アクティブランプは占打しているか。
- ※リンク/アクティブランプが占灯しないときは、接続したハブやLANアダプターの通信モードを手動で100M半二重ま たは10M半二重に設定してください。

#### 製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ (buffalo.jp) を参照してください。 IEEE002 201 (1000D ACE T) 仁学油度 1000Mbps (1000BASE-T)

規格	IEEE802.3ab (1000BASE-1) IEEE802.3u (100BASE-TX)
	IEEE802.3 (10BASE-T)
フロー	IEEE802.3x (全二重動作時)
コントロール	バックプレッシャー (半二重動作時)
ポート数	8 ポート (全ポート AUTO-MDIX 対応)
適合ケーブル	1000BASE-T: エンハンストカテゴリ 5
(*1)(*2)	以上の UTP ケーブル
	100BASE-TX: カテゴリ 5UTP ケーブル
	10BASE-T:カテゴリ3以上のUTPケーブル
コネクター	RJ-45 型 8 極コネクター
	(シールドタイプ)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 7.5W
外形寸法	185(W) × 102(D) × 36(H)mm
重量	350g (本体のみ)
	0009 (1717-50) )
動作環境	動作温度:0~40℃
	動作温度:0~40°C

	<b>压</b> 达迷皮	TUUUIVIDPS (TUUUDASE-T)		
		100Mbps (100BASE-TX)		
		10Mbps (10BASE-T)		
	スイッチング	ストア & フォワード		
	方式			
	ジャンボ	16,000Bytes(ワイヤーレート:9,216Bytes)		
-	フレーム	※ヘッダ 14Bytes + FCS 4Bytes 含む		
	アクセス方式	CSMA/CD		
	データ	1,488,095 パケット / 秒 (1000BASE-T)		
,	転送速度	148,810 パケット / 秒 (100BASE-TX)		
-	(スループット)	14,881 パケット / 秒 (10BASE-T)		
	スイッチング	16Gbps		
-	ファブリック			
-	MAC アドレス	4,000 (セルフラーニング)		
-	テーブル			
-	バッファメモリー	128KBytes		
-	エージング	約 300 秒		
	タイム			
-	その他	ループ検知機能(ランプのみ)、		
		おまかせ節電機能(リンク、ケーブル長)(*3)		
動的に判断しますので、どちらのケーブルでも問題なく使用できます。				

ループ検知機能が ON の場合。 定期的

(約2秒間隔)に本製品からループ検知

パケットを送信します。ループ検知バ

ケットを送信したくない場合は、ルー

プ検知機能を OFF でで使用ください。

ループ検知機能は、全てのループの検

知を保障する機能ではありません。

- \*1 本製品は、ケーブルの種類(ストレート / クロスケーブル)を、自 \*2 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常につながらない原因となります。市販のケーブルをご使用ください。
- \*3 おまかせ節電機能は、ポートのリンク状態や LAN ケーブルの長さを自動判断し、使用電力を調節する機能です。